




Instructions & Safety Manual

CLIMBING TREESTAND

Models 47002 & 47027



*Model 47002 Shown

Gorilla, Inc.
P.O. Box 378 Flushing, MI 48433
Phone 810-733-6360
Customer Service 877-685-7817
www.gorillatreestands.com

01/03/08
© 2008 Gorilla, Inc.
Made in China



YOU MUST READ AND FOLLOW ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.

Retain these instructions and safety manual for future reference.

Safety Warnings • Usage Instructions • 1-Year Limited Warranty

Questions? 1-877-685-7817
www.gorillatreestands.com

Table of Contents

INTRODUCTION	2
SAFETY INFORMATION	3-4
Step 1 Read Entire Manual	3-4
INSTALLATION	5
Step 2 Silencing the Product	5
Step 3 Selecting a Tree	5-6
Step 4 Attaching the Platform to the Tree	6-9
Step 5 Attaching the Seat Section	9-10
Step 6 Adjust the Platform and Seat Section Angle	10-11
USAGE	11-12
Step 7 Using Climbing Treestand Full Body Harness	11-12
Step 8 Double Check	12-13
Step 9 Test	13
Step 10 Ascending (Climbing Up) the Tree	13-21
Step 11 Descending (Climbing Down) the Tree	21
Step 12 Detaching and Backpacking	21-23
MAINTENANCE AND STORAGE	23-24
TROUBLE SHOOTING	24
PARTS LIST	25
CUSTOMER ASSISTANCE	26
WARRANTY	26-27

Introduction

CLIMBING TREESTAND INSTRUCTIONS AND SAFETY MANUAL

A warranty registration card is included with your Gorilla product. Please take the time to fill out the warranty registration card in its entirety and send it back to Gorilla, Inc., P.O. Box 378, Flushing, MI 48433. This warranty card must be signed in order for the warranty set forth in these instructions to be in force. Your signature also acknowledges that you read and understand the instructions and warnings contained within and that you recognize their importance. Contact the Gorilla Customer Service Department at 1-877-685-7817 or visit our website at www.gorillatreestands.com for questions regarding your treestand.

Safety Information

1 Read the entire manual

When hunting from a treestand, falls can occur at any time and cause injury or death.

DO NOT use any GORILLA product until you have READ and FOLLOWED ALL SAFETY WARNINGS and instructional materials.

Fall hazard. YOU MUST use this product with a properly fitting climbing treestand style full body safety harness (fall arrest system) that meets TMA standards.

A climbing treestand full body harness must be worn at all times after leaving the ground.

ALWAYS REMAIN HARNESSSED TO THE TREE FROM THE MOMENT YOU LEAVE THE GROUND UNTIL YOU RETURN TO THE GROUND.

Single safety belts and chest harnesses should never be used.

If you do not or cannot use a climbing treestand style full body safety harness that properly fits, DO NOT use this product.

Failure to follow these instructions can result in severe injury or death.

WARNING

To reduce your risk of injury or death from falls, you must read and follow all safety warnings and instructional materials included within these instructions. If you are unsure of anything in these instructional materials or if you have any questions in regards to Gorilla products, stop and contact the Gorilla Customer Service Department at 1-877-685-7817 for assistance.



- Before each use, carefully inspect your climbing treestand for undue wear, deformity, corrosion, cut or frayed webbing, or other damage to cables or hardware. **Do not** use product if it shows signs of wear, damage, deterioration, or vandalism. **Never** use a damaged climbing treestand.

- Before each use, make sure all nuts, bolts, pins and straps are secure.
- Only use the climbing treestand for its intended purpose of allowing a hunter to climb and hunt from an elevated position. **Do not** use a climbing treestand for any other purpose.
- Practice installing/removing, adjusting and using your climbing treestand at ground level prior to using it at elevated positions. Become familiar with the climbing treestand features and design qualities. Also practice using your climbing treestand at ground level in low light conditions as these conditions may exist when installing/removing and using your climbing treestand in hunting conditions.
- **Never** exceed the maximum capacity of the climbing treestand. Maximum load is 300 lbs for all Gorilla climbing treestands.
- **Do not** attempt to install or use without adult supervision if you are under the age of 18.
- Always tell/show someone the hunting location, where the treestand will be or is located, and the expected duration of the hunt.
- Always have a second adult present or at least accessible by cell phone or other means when using a climbing treestand. The ability to get help quickly may save your life in the event of a fall.
- Always take and use a signal device (cell phone, radio, whistle, signal flare, or personal locating device PLD) when using this product. Always keep the signal device on you and readily available at all times.
- **Never** use a climbing treestand during inclement weather such as rain, lightning, windstorms or icy conditions.
- **Do not** use this product if you are not athletically fit, well rested and alert or if you have a history of heart problems, back problems, impaired vision, equilibrium impairments, high blood pressure, or any other physical impairment that may alter your ability to safely install and use this product.
- **Never** use this climbing treestand while under the influence of alcohol, prescription, or non-prescription drugs.
- **Never** use this product when feeling ill, nauseous, or dizzy.
- **Do not** loan this product to others unless they read and understand all usage instructions and warnings for this product.
- **Keep** instructions and video in a safe place and review annually. It is the owner's responsibility to furnish instructions to anyone who borrows or purchases this product.
- **Never** permit climbing treestand to remain attached to the tree for more than two weeks, since weather or animals could cause damage. Tree growth can also stress and damage climbing treestand. Always inspect unattended climbing treestand before using. Factors such as tree growth, vandals, weather, and animals may affect the performance of an unattended climbing treestand.
- **Never** modify, fix/repair, alter, bend, cut, weld, drill, heat, or attach anything to the climbing treestand in any way. Failure to follow these instructions will void warranty and may result in serious injury or death.
- Always pull up a bow, backpack, firearm, or other equipment only after being secured in the climbing treestand and a firearm must be pulled up unloaded, chamber open, and muzzle down.

Installation

2 Silencing the Product

This step is best conducted before you go into the woods to hunt.

During production of this product, paint may get between the expanded grating and the platform frame. This can be a source of noise.

To eliminate initial settling or creaking sounds, unpack the climbing treestand. Pay close attention to how it is connected together.

Place the platform on a firm floor and stand and walk on it.

Repack the treestand and seat portion so it is ready for backpacking (see Step 12 for more information on Packing).

3 Selecting a Tree

Select a healthy straight tree that is larger than 8-inches in diameter and smaller than 20-inches in diameter.

Improper tree selection can lead to falls.



WARNING

Never rely on a tree branch for support.

Follow these instructions to select a proper tree.

Failure to follow these instructions can lead to serious injury or death.



- Always inspect tree from all sides before installing this product.
- **Do not** use this product on trees larger than 20-inches or smaller than 8-inches in diameter at hunting height.
- **Do not** use this product on trees that contain nails, screws, or other sharp objects that may cut the webbing or cables on Gorilla products.

- **Never** use this product on leaning or irregular shaped trees that do not allow for a level stand platform.
- **Never** install or use a climbing treestand on a dead, leaning, not straight, diseased or loose barked tree or on a utility pole, telephone pole, structural column, or any other man made structure because the platform may slip.
- **Do not** select a tree with vines or limbs below your desired climbing height.
- **Never** attach the climbing treestand to limbs. Always attach the climbing treestand to the main trunk of the tree.


- **Never** use this climbing treestand on trees with icy, wet, slippery, loose or scaly bark.
- **Never** hunt out of climbing treestands at heights at which you are not completely comfortable. Depending upon the tree and hunting conditions, choose the minimum height that allows for safe, effective hunting.

4 Attaching the Platform to the Tree

4.1 Unpack


At the base of the tree, remove the bungee cord that holds the platform section and seat section together as shown in FIGURE 1.

FIGURE 1



Unfold the pivoting arms on the seat section of the climbing stand as shown in FIGURE 2.

FIGURE 2



Separate the platform section from the seat section so the platform section is below the seat section as shown in FIGURE 3 and the tether is directly in line (not wrapped around either section) between the two sections as shown in FIGURE 4.

FIGURE 3






FIGURE 4



The platform section and seat section are attached with a tether. Do not remove this tether because it is used to keep the platform section attached to the seat section in the event the platform section detaches from your feet when climbing or descending the tree.


Detach the two D-ring snap pins from both of the adjustment arms as shown in FIGURE 5.

FIGURE 5



Remove one end of the tree cable assembly from either the left or right side adjustment arm as shown in FIGURE 6 (use whichever side is most comfortable).

FIGURE 6



On the other adjustment arm, line up the hole in the orange square end with the midpoint hole as shown in FIGURE 7. Insert the D-ring snap pin through the hole on the **top** of the adjustment arm and through the orange square end as shown in Figure 8 and 9. The spring portion of the pin must face the outside of the climbing treestand as shown in Figure 10. Close the D-ring snap pin so the spring portion of the pin is locked into the groove on the pin as shown in Figure 11.

FIGURE 7




FIGURE 8




FIGURE 9




FIGURE 10





FIGURE 11



4.2 Position


Place the teeth side of the platform section of the climber next to the tree so the platform section is approximately 12 to 24 inches off the ground (knee height) so that you can easily step onto the platform from the ground.

4.3 Attach Tree Cable


Wrap the orange square end of the detached tree cable around the tree.

FIGURE 12

Slide the orange square end of the tree cable into the adjustment arm with the hole facing up as shown in FIGURE 12.



Position the platform as shown in FIGURE 13 so that the front of the platform is slightly higher than the teeth contacting the tree.



If you cannot achieve the angle in FIGURE 13, return to Step 4.1 and adjust the pin on the first adjustment arm to increase or decrease the tree cable length for tree size.

Line up the hole in the orange square end with the hole in the adjustment arm and insert the D-ring snap pin through the hole on the **top** of the adjustment arm and through the orange square end as shown in FIGURE 14 and 15. The spring portion of the pin must face the outside of the climbing treestand as shown in FIGURE 16.

FIGURE 14




FIGURE 15






FIGURE 16



Close the D-ring snap pin so the spring portion of the pin is locked into the groove on the pin as shown in FIGURE 17.

FIGURE 17



Check that both D-ring snap pins are properly installed and securely in the groove.

⚠ WARNING


D-ring snap pins MUST BE INSERTED THROUGH TOP OF ADJUSTMENT ARM. D-ring snap pins MUST BE LOCKED into pin groove.

Failure to follow these instructions could cause pin to dislodge and lead to serious injury or death.

5 Attaching Seat Section

Place the seat section of the climber approximately 12 - 18 inches above the platform section of the climber as shown in FIGURE 18.


FIGURE 18



The seat section installs the same way as the platform section. Repeat Steps 4.1 through 4.4 on how to attach the seat section of the climber to the tree.

When you have completed Steps 4.1-4.4 the climbing treestand should look like FIGURE 19.

FIGURE 19



5.1 Attaching Padded Seat Section

Place the padded seat inside of the top section of the climber with the support webbing facing toward the ground. Attach one webbing section to the support rail on the top section of the climber by first looping the webbing over the rail and feeding the webbing back through the buckle as shown in FIGURE 20, FIGURE 21, FIGURE 22. Adjust the slider buckle for the appropriate padded seat height by pulling the webbing tight as shown in FIGURE 23. Repeat for the remaining webbing sections.

FIGURE 20




FIGURE 21




FIGURE 22





FIGURE 23



6 Adjust the Platform and Seat Section Angle

To hunt safely, the platform and seat section must be level at your hunting height. Since most trees narrow as you climb, the front of the platform section must be slightly tipped upward at the ground as shown in FIGURE 13. Too small of an upward angle at ground level can result in an unsafe downward platform angle at hunting height.

Initial angle of platform/climber at ground level must allow for the decrease in tree diameter while ascending by tilting slightly upward.

⚠ WARNING

Never climb or hunt with the front of the climbing treestand angled down from tree.

If this occurs, return to ground and tighten tree cable on climber to increase the upward angle of climbing treestand.

NEVER ADJUST CLIMBING TREESTAND ANGLE OR REMOVE D-RING SNAP PINS WHILE IN THE CLIMBING TREESTAND. ALL PLATFORM/CLIMBER LEVELING ADJUSTMENTS MUST BE MADE AT GROUND LEVEL.

Failure to follow these instructions can result in serious injury or death.

If your platform and seat section angle is slightly tipped up as shown in FIGURE 13, proceed to Step 7. If not, the angle must be adjusted as follows.

To increase the angle, tighten the tree cable by removing the D-ring snap pin, tightening the cable, and re-secure the D-ring snap pin as described in Step 4. This adjustment may be made on either adjustment arm.

To decrease the angle, loosen the tree cable and re-secure the D-ring snap pin.

Obtaining the right ground angle depends on the tree you select and how much the tree diameter (size) changes between the ground and your desired hunting height. The key factor is that the platform must be level at your hunting height. With experience you will learn how much ground angle is needed to achieve a level platform at your desired hunting height.

Usage

7 Using the Climbing Treestand Full Body Safety Harness

Once the climbing treestand is attached at ground level, use the climbing treestand full body safety harness according to the manufacturer's instructions.

⚠ WARNING

Fall Hazard.

You MUST wear and use a climbing treestand style FULL BODY SAFETY HARNESS (Fall Arrest System) at all times after leaving the ground. It must meet TMA standards and be designed for use with climbing treestands.

ALWAYS REMAIN HARNESSED TO TREE FROM THE MOMENT YOU LEAVE THE GROUND UNTIL YOU RETURN TO THE GROUND.

INSPECT all parts for wear or damage before each use. Do not use a damaged or expired harness.

Failure to follow these instructions can result in serious injury or death.

Refer to the climbing treestand Full Body Safety Harness manual supplied with this climbing treestand for proper installation, use and maintenance.



- Gorilla strongly recommends you use the climbing treestand Full Body Safety Harness supplied with this climbing treestand.
- The rest of the instructions in this manual assume you are using the Gorilla climbing treestand Full Body Safety Harness supplied with this climbing treestand.
- If you choose to use another safety harness, be sure to follow the manufacturer's instructions and to check that the harness can be used with climbing treestands.

The climbing treestand style full body safety harness must be worn in compliance with the manufacturer's instructions.

To purchase an additional climbing treestand style full body safety harness or to find out more information regarding full body safety harnesses, please contact the nearest Gorilla dealer or call Gorilla at 1-877-685-7817.

8 Double Check



- Make sure your climbing treestand is free from all moisture, mud, ice, snow or anything else that could make you slip during use.

- A good non-slip boot is important for your safety. Be especially careful that bootlaces do not get hooked on the climbing treestand (tuck shoelaces into boot before climbing).
- Before stepping on the platform, always double check to make sure all the D-ring snap pins are attached from the top of the adjustment arm and are locked in place with the spring portion of the pin secured in the groove on the pin.

WARNING

An unsecured D-ring can result in a fall. D-ring snap pins must be installed through top of adjustment arm. D-ring snap pin MUST be securely engaged.

Always inspect before each use.

Failure to follow these instructions can result in serious injury or death.

- Make sure that the D-ring snap pin has engaged the orange square end of the tree cable. Apply downward pressure to the front of both the platform section and the seat section of the climber prior to climbing. If the D-ring snap pin is not engaged the section will slip.
- Check your climbing treestand style full body harness again to ensure that it is properly attached to you **and** to the tree. Always remain harnessed to the tree. Never disconnect your climbing treestand style full body harness.

9 Test

Always practice installing, climbing, descending, and removing this product with the climbing treestand full body safety harness to become familiar with the climbing treestand design and operation at ground level first.

You should test the operation of your climbing treestand at ground level before hunting. Testing at ground level should occur at the first use of each season and after long periods of storage.

Practice climbing and descending just a few feet above the ground prior to attempting to climb to greater heights.

Practice installing, climbing, descending, and removing this product in low light conditions as these conditions may exist while hunting.

10 Ascending(Climbing Up) the Tree

Safety First



- **Do not** carry your bow and/or arrows and broadheads, loaded gun, any sharp objects exposed such as a hunting knife, or any other materials or equipment when climbing up/down a tree or entering or exiting a climbing treestand.
- Keep both hands free for safe climbing and entering a treestand.
- Use a hoist or pull-up rope to pull up a bow, backpack, firearm or other equipment only after being secured in the treestand and a firearm must be pulled up unloaded, chamber open and muzzle down.

- **Never** jump or bounce on the climbing treestand to seat it to the tree.
- **Do not** climb into or use a climbing treestand with another person. This product is designed for and intended for only one person.
- **Do not** stand on the climbing treestand seat section.
- **Never** jump, bounce, hop, or rock back and forth on the climbing treestand, or lean out or against the climbing treestand. Always try to stay centered on the platform.

102 Enter the Climbing Treestand

Once the seat is attached, raise the seat section up about 4 feet above the platform so you will be able to safely step up onto the platform. Duck under the top seat section and step up on the platform section of the climber as show in FIGURE 24.


FIGURE 24



103 Adjust the Seat Height

Adjust the top seat section height so that it is 2-3 feet above the platform as shown in FIGURE 25.

FIGURE 25



Slide the seat close to the tree.

104 Attach Climbing Treestand Full Body Harness

Attach the climbing treestand full body harness to the tree by following the harness manufacturer's instructions for attaching the climbing treestand strap as shown in FIGURE 26 and 27.

FIGURE 26





FIGURE 27



Adjust the height of the climbing treestand strap on the tree according to the harness manufacturer's instructions.

Stand up and note the height of the strap relative to your body (chest height, shoulder height, etc). As you climb you will need to move the strap higher on the tree and this will make the process easier. Always maintain the least amount of slack in the tether that will allow for climbing.




While climbing/descending, adjustments to harness attachment to tree (tether/tree strap) should be frequent and coordinated with treestand movement to maintain the least amount of slack in the tether that will allow for climbing/descending.

105 Strap Your Feet to the Platform


While facing the tree, pull up on the foot strap tether and slide your feet into the looped foot straps as shown in FIGURE 28. Note: you may need to loosen the looped foot strap webbing by adjusting the webbing through the steel buckle next to the left foot strap.

FIGURE 28




Once both feet are in the looped foot straps, tighten the straps by pulling the webbing through the steel buckle as shown in FIGURE 29.

FIGURE 29



The foot strap webbing should be wrapped snug around the top part of your boot as shown in FIGURE 30. If the foot strap webbing is loose, repeat this step.


FIGURE 30





106 Bungee Your Ankles to the Strap

Wrap the attached bungee strap around the back of your ankles as shown in FIGURE 31.

FIGURE 31




Hook the rubber coated hook on the foot strap webbing on the left side of the left foot strap as shown in FIGURES 32 and 33. This bungee is used to keep your feet in the foot straps.



10.7 Begin to Climb


With the climbing treestand safety harness properly adjusted, sit on the climbing bar on the top seat section as shown in FIGURE 34.

FIGURE 34




Sit on the climbing bar and with your feet, tip the platform section forward as shown in FIGURE 35 and lift up the platform section by lifting up your legs approximately 8-12 inches.

FIGURE 35



Level the platform section by rotating your ankles so the platform teeth dig back into the tree as shown in FIGURE 36. Never jump or bounce on treestand to seat stand to the tree.

FIGURE 36




Stand up on the platform.

10.8 Adjust Harness Strap and Raise the top Seat Section


Raise the climbing treestand strap higher up the tree according to the harness manufacturer's instructions as shown in FIGURE 37. The strap should be positioned at the standing height you noted in Step 10.4 so that it is properly positioned when you are sitting. Always maintain the least amount of slack in tether that will allow for climbing.

FIGURE 37




Lift up the top seat section as shown in FIGURE 38 until the top seat section is just below waist high.

FIGURE 38



Sit down on the climbing bar on the top seat section as shown in FIGURE 39 so you can lift the platform section with your legs again as in Step 10.7.

FIGURE 39



10.9 Climb to Desired Height

Continue repeating Steps 10.7 and 10.8 to slowly climb up the tree, moving approximately 12 inches at a time, until the platform section reaches level or until you reach your desired hunting height (approximately 15 feet for most hunting).



If the platform reaches level below your desired hunting height, climb down the tree to the ground level, exit treestand and increase the angle of the platform and seat section at the ground level as described in Step 4.4.

⚠ WARNING

Fall Hazard.

Never climb or hunt with a climbing treestand with front of stand leaning/tilted down and/or away from tree.

If this occurs, climb down tree and while standing on the ground tighten tree cables on climber to increase upward angle of climbing treestand.

NEVER ADJUST THE CLIMBING TREESTAND ANGLE OR REMOVE THE D-RING SNAP PINS WHILE IN THE TREESTAND!

All adjustments must be made at ground level.

Failure to follow these instructions can result in severe injury or death.

🔒 Secure Platform at Hunting Height

Once you reach your desired hunting height with the platform section, locate the platform sections retainer straps on both of the pivoting adjustment arms as shown in FIGURES 40 and 41.

FIGURE 40





FIGURE 41



While facing the tree, wrap the climber retainer straps around the front of the tree and hook them together using the J-hook and cam buckle as shown in FIGURES 42 and 43.

FIGURE 42






FIGURE 43




Tighten the straps so they are tight on the front of the tree by pulling the free strap end through the cam buckle as shown in FIGURE 44.

FIGURE 44



To release the strap, push the lever on the cam buckle as shown in FIGURE 45.

FIGURE 45



🔒 Unhook Your Feet

Unhook the foot bungee strap that goes around the back of your ankles as shown in FIGURE 46 and hook it to the back of the pivoting adjustment arm as shown in FIGURE 47 so it is out of your way.

FIGURE 46






FIGURE 47



Remove your feet from the foot straps as shown in FIGURE 48.

FIGURE 48



1012 Secure the Seat

Adjust the seat section of the climber so it will be at a comfortable sitting height (about knee height).




Sit on the back padded bar so the teeth bite into the tree.
Never jump or bounce on padded bar to seat teeth into the tree.

Locate the climber retainer strap on the pivoting adjustment arms on the seat section and wrap the climber retainer straps around the front of the tree and hook it to the pivoting adjustment arm using the J-hook and cam buckle by following Step 10.10.

Tighten the strap on the front of the tree by pulling the free strap end through the cam buckle as shown in FIGURE 49.

FIGURE 49




Note: To release the strap, push the lever on the cam buckle as shown in FIGURE 45.

1013 Secure Full Body Harness to the Tree for Hunting

Once the seat section is secure, stand up on the platform and raise the tree strap up so it is at the harness manufacturers recommended height as shown in FIGURE 50. Secure the tree strap to the tree according to manufacturers instructions.

FIGURE 50



IMPORTANT NOTE: If properly harnessed, your climbing treestand full body harness should have the tether strap under tension when sitting.

1014 Final Adjustments

Turn away from the tree and sit down in the seat.

Adjust the harness tether height as necessary to make sure the harness tether does not have any slack in it as shown in FIGURE 51. If it does have slack, raise the tree strap higher in the tree so it has no slack in it when sitting. You are now ready to safely pull up your hunting gear and begin hunting.

FIGURE 51



11 Descending (Climbing Down) the Tree

To descend (climb down) the tree, reverse the ascending tree instructions in Step 10.

12 Detaching and Backpacking

12.1 Detaching from the tree

Once you reach ground level, step off the platform section onto the ground.

Stand next to the climbing treestand and place the retainer straps inside the elastic bands to hold them in place.

Detach the top SEAT section by removing one D-ring snap pin and the tree cable from the top seat section.


Detach the PLATFORM section by removing one D-ring snap pin and the tree cable from the platform section. Place the climber on the ground next to the tree.

12.2 Position Top Seat Section

Place the top seat section next to the tree with the teeth in the up position and with the pivoting adjustment arms closest to you.

Open the pivoting adjustment arms so they extend beyond the frame of the top seat section as shown in FIGURE 52.

FIGURE 52




123 Position Platform Section

Take the platform section of the climber and fold the pivoting adjustment arms closed.

Place the platform section next to the top seat section with the pivoting arms closest to you and teeth in the up position as shown in FIGURE 53.

FIGURE 53




124 Pack Sections

Lift up on the platform section so the pivoting adjustment arms are above the pivoting adjustment arms on the top seat section.

Close the pivoting adjustment arms on the top seat section so the platform section is held in place by the pivoting adjustment arms on the top seat section as shown in FIGURE 54.

FIGURE 54



125 Secure Sections

Wrap the bungee strap with two hooks around the pivoting adjustment arms on the top seat section and hook them to the climbing treestand so the platform section is locked in place as shown in FIGURES 55, 56, and 57.

FIGURE 55




FIGURE 56






FIGURE 57



Re-insert the orange tree cable ends into the pivoting adjustment arms on both the top seat section and platform section as shown in FIGURE 58 and attach them with the D-ring snap pin.

FIGURE 58



The climbing treestand is now ready to be backpacked.

Maintenance & Storage

Maintenance:



- Replace old, damaged or worn parts. Replace cables and belts every **three** years with replacement Gorilla parts. Replace any damaged or worn part with replacement Gorilla parts. **Do not** replace any part of this product with non-Gorilla materials.
- No Home Repairs: The parts of this climbing treestand are designed as a system. If any part wears out replace the entire system. Using substitute parts or modifying the product may result in falls causing serious injury or death.

- Proper maintenance and inspection is required for this Gorilla product.
- Do not modify the Gorilla product or remove any warning stickers or tags.
- To purchase replacement Gorilla parts contact the nearest Gorilla dealer or call Gorilla at 1-877-685-7817.

Storage:

Do not store this product outdoors. The climbing treestand should be stored in a clean, dry environment free from direct sunlight, dust, excessive heat, and harmful chemicals. Exposure to sunlight, excessive heat, and the elements will weaken the product over time.

Trouble Shooting



- **Do not** attempt to make adjustments to this climbing treestand while in the climbing treestand, or while climbing up or down the tree. Make all adjustments at ground level while standing next to the climbing treestand.

Some common problems encountered when using a climbing treestand and the solutions appear in the table below.


Problem	Solution
Strap is worn, torn, damaged	Replace with a Gorilla part
Platform frame is dented	Inspect carefully. Replace if necessary. Contact Gorilla, Inc.
Platform frame is cracked or damaged...	Do not use. Replace Treestand
Treestand left in tree for more than 2 weeks	Inspect carefully. Replace if necessary. Contact Gorilla, Inc.
Climbing Treestand Full body harness unavailable	Do not use treestand
Missing parts	Do not use. Contact Gorilla
Problems with full body harness	Contact Gorilla or harness manufacturer
Platform angles slightly downward at hunting height	Stop! Climb down tree using the climbing treestand and adjust platform angle at ground level. See step 4
Platform creaks or squeaks	See Step 2 on Silencing the Product.

Parts List

QTY	ITEM	DESCRIPTION
COMPONENTS		
1	47002/47027-1	Platform Section w/ platform grating
1	47002/47027-2	Top Seat Section
4	47002/47027-3	Pivoting Adjustment Arms
2	47002/47027-4	Tree Cable (Rubber Coated with Two Square Orange Ends)
4	47002/47027-5	Short Cable (Attaches Pivoting Adjustment Arms to Climber Sections)
2	47002/47027-6	Adjustable Back Pack Straps
1	47002/47027-7	Seat
1	47002/47027-8	Pad for Front Bar
1	47025	Padded Seat w/ Bifold Backrest (Mossy Oak)
PINS & ATTACHMENT STRAPS		
4	47002/47027-A	D-Ring Snap Pins
4	47002/47027-B	Plastic Leader
2	47002/47027-C	Short Retainer Strap with Rubber Coated J Hook
2	47002/47027-D	Retainer Strap with Cam Buckle
4	47002/47027-E	Elastic Sleeve for Retainer Straps

INSTRUCTIONS & HARNESS

1	47002/47027	Instructions
1	SP42001	Climbing Treestand Full Body Safety Harness & Instruction Booklet



*Model 47002 Shown

Customer Assistance

At Gorilla, we sell the safest, highest quality products available. We are confident that you will enjoy years of dependable service from your new Gorilla product. If you ever have questions or concerns regarding any Gorilla Treestand products, call Gorilla's Customer Service Department at 1-877-865-7817.

Warranty

Standard Limited Warranty

LIMITED WARRANTY: This Gorilla product is warranted against defects in material and workmanship for one year following its date of purchase by the original purchaser, provided the product is used in accordance with Gorilla's printed instructions. Gorilla Inc. warrants that the enclosed hardware (where applicable) is free from physical defects for a period of one year from the original date of retail purchase. This warranty does not cover damage resulting from abuse, improper use, user negligence or accident or normal wear. Gorilla's entire liability and your EXCLUSIVE REMEDY if product is defective in material or workmanship during the warranty period, is repair or replacement at Gorilla's expense. NO OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY TO THE PRODUCT. Gorilla shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damages, either for breach of this warranty or any other reason resulting from the use of this product. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Repair Procedures: Gorilla Inc. will repair, or replace products not conforming to this limited warranty at no charge. If you find a product to be defective, contact the Gorilla Customer Service Department at 1-877-685-7817. When you receive authorization, return the product as directed. Product repairs not covered by warranty, and product updates, will be provided at a set rate.

LIMITATIONS: This warranty is void if the product is damaged by improper or abnormal use or by accident; if the product is altered or modified in any way other than as directed by official Gorilla Inc. instructions; or if any attempt is made to repair the product without authorization from Gorilla Inc..

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY THE GORILLA PRODUCT IS PROVIDED "AS IS".

Gorilla products are intended for hunting only. Gorilla products are not suitable, and are not authorized, for use in any situations that might pose potential injuries to life and health. This warranty is not assignable or transferable.

This warranty card must be signed and returned to Gorilla Inc. in order for the warranties set forth to be in force.

(Please Print)

Product Model Number/Name:

Date of Purchase:

Where Purchased:

Address (Street, City, State, Zip Code):

Purchaser's Name:

Address (Street, City, State, Zip Code):

Serial Number (Located on Seat Attachment Bar near the Platform):

By signing and returning this warranty registration card, the user hereby acknowledges that he or she has read and understands the warranty information in the "Instructions and Safety Manual". The user's signature on the warranty registration card also acknowledges that the user has read and understands the instructions, warnings, and safety warnings in the "Instructions and Safety Manual" and that the user recognizes their importance.


SIGNATURE: _____ DATE: _____



Instructions & Manua de Sûreté

LA PLATE-FORME D'ARBRE ASCENSIONNELLE

Modèles 47002 & 47027



*Posez 47002 montré



VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES DIRECTIVES DANS CE MANUEL.

Prière de conserver ces directives et ce manuel de sécurité pour référence future.

Avertissements de sécurité • Directives d'utilisation •

Garantie limitée de 1 année

Questions? 1-877-685-7817

www.gorillatreestands.com

Table of Contents

INTRODUCTION	29
INFORMATION DE SÉCURITÉ	30
Étape 1 Lisez Complètement le Manue	30-32
INSTALLATION	33
Étape 2 Rendre le Produit Silencieux	33
Étape 3 Sélection d'un Arbre	33-34
Étape 4 Fixation de la Plate-forme sur L'arbre	34-37
Étape 5 Fixation de la Section du Siège	37-38
Étape 6 Réglez thePlatform et l'Angle de Section de Place	38-40
UTILISATION	40
Étape 7 Utilisation du baudrier complet de sécurité de la plate-forme d'arbre ascensionnelle	40-41
Étape 8 Vérifiez à Nouveau	41-42
Étape 9 Essai	42
Étape 10 Ascension (Grimper) Dans L'arbre	43-51
Étape 11 Descente (Descendre) de L'arbre	51
Étape 12 Démontage et Mise en Sac	52-53
ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE	54
DÉPANNAGE	55
LISTE DES PIÈCES	56
ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE	57
GARANTIE	57-58

Introduction

MANUEL D'INSTRUCTIONS ET DE SÉCURITÉ POUR LA PLATE-FORME D'ARBRE ASCENSIONNELLE

Une carte d'enregistrement de la garantie a été incluse avec votre produit Gorilla. Prière de prendre le temps de remplir complètement la carte d'enregistrement de la garantie et de la retourner à Gorilla, Inc., P.O. Box 378, Flushing, MI 48433. Cette carte de garantie doit être signée pour que la garantie décrite dans ce manuel de directives et de sécurité soit valide. Votre signature confirme aussi que vous avez lu et compris les instructions et les avertissements contenus dans les présentes directives et que vous reconnaissez leur importance. Communiquez avec le département de service à la clientèle de Gorilla au 1-877-685-7817 ou visitez notre site web à www.gorillatreestands.com.

Information de Sécurité

① Lisez Complètement le Manuel

Lorsque vous chassez dans des miradors, des chutes peuvent survenir en tout temps et causer des blessures ou la mort.

NE PAS utiliser aucun produit GORILLA avant d'avoir LU et SUIVI TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ et les documents d'instructions.

Risque de chute. VOUS DEVEZ utiliser ce produit avec un baudrier de sécurité complet parfaitement ajusté de style poseur de ligne (dispositif d'arrêt de chute) qui rencontre les standards TMA.

Un baudrier complet pour mirador ascensionnel doit être porté en tout temps après avoir quitté le sol.

DEMEUREZ TOUJOURS ATTACHÉ À L'ARBRE À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS QUITTEZ LE SOL JUSQU'AU MOMENT OÙ VOUS REVENEZ AU SOL.

Les ceintures simples de sécurité et les baudriers de poitrine ne doivent jamais être utilisés.

Si vous n'utilisez pas ou que vous ne pouvez pas utiliser un baudrier complet pour mirador ascensionnel parfaitement ajusté, NE PAS utiliser ce produit.

Tout manquement à suivre ces instructions peut occasionner de graves blessures ou la mort.

Afin de réduire votre risque de blessures ou de mort suite à des chutes, vous devez lire et comprendre parfaitement tous les avertissements de sécurité et les documents d'instructions inclus dans ces directives. Dans le cas où vous n'êtes pas certain de quique ce soit sur ces documents ou que vous avez des questions en rapport avec les produits Gorilla, arrêtez et communiquez avec le département de service à la clientèle de Gorilla au 1-877-685-7817 pour de l'aide.



Avant chaque utilisation, inspectez avec soin votre mirador pour une usure excessive, une déformation, de la corrosion, une toile coupée ou râpée ou d'autres dommages aux câbles, aux chaînes ou à la quincaillerie.

N'utilisez pas ce produit s'il montre des signes d'usure, de dommage, de détérioration ou de vandalisme.

N'utilisez jamais un mirador endommagé.

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que tous les écrous, les boulons, les goupilles et les courroies soient bien serrés.
- Le mirador ascensionnel ne doit être utilisé que seulement dans le but de permettre à un chasseur de grimper et de chasser dans une position élevée. **N'utilisez pas** un mirador ascensionnel pour aucun autre usage.
- Pratiquez-vous à installer/enlever, ajuster et à utiliser le mirador ascensionnel au niveau du sol avant de l'utiliser dans des positions élevées. Devenez familier avec les caractéristiques et les qualités de conception du mirador ascensionnel. Pratiquez-vous aussi à utiliser votre mirador ascensionnel au niveau du sol dans des conditions de faible éclairage car ces conditions peuvent exister lorsque vous installez/enlevez ou utilisez votre mirador ascensionnel durant des conditions de chasse.
- **Ne dépassez jamais** la capacité maximale du mirador. La charge maximale est de 136 kg (300 lbs) pour tous les miradors ascensionnel Gorilla en acier.
- **N'essayez pas** de faire l'installation sans la supervision d'un adulte si vous n'avez pas 18 ans.
- Dites/montrez toujours à quelqu'un l'endroit de chasse, où le mirador sera situé, et la durée prévue de la chasse.
- Ayez toujours un deuxième adulte présent ou au moins accessible par téléphone cellulaire ou par d'autres moyens lorsque vous utilisez un mirador. La possibilité d'obtenir de l'aide rapidement peut vous sauver la vie lors d'une chute.
- Apportez et utilisez toujours un dispositif de signalisation (téléphone cellulaire, radio, sifflet, fusée éclairante ou un dispositif personnel de localisation DPL) lorsque vous utilisez ce produit. Gardez toujours le dispositif de signalisation sur vous et facilement disponible en tout temps.
- **N'utilisez jamais** un mirador durant des conditions sévères de température telles que la pluie, la foudre, les forts vents ou les conditions de verglas.
- **N'utilisez pas** ce produit si vous n'êtes pas en forme physiquement, bien reposé et bien éveillé ou si vous avez un passé d'insuffisance cardiaque, des problèmes de dos, une vision affaiblie, des problèmes d'équilibre, une haute pression ou toute autre faiblesse physique qui peut diminuer votre capacité d'installer et d'utiliser ce produit de façon sécuritaire.
- **N'utilisez pas** ce mirador lorsque vous êtes sous l'effet de l'alcool ou de médicaments prescrits ou non prescrits.

- **N'utilisez jamais** ce produit lorsque vous vous sentez malade, nauséeux ou étourdi.
- **Ne prêtez pas** ce produit à d'autres à moins qu'ils n'aient lu et compris toutes les instructions d'utilisation et tous les avertissements pour ce produit.
- **Conservez** les instructions et la vidéo dans un endroit sécuritaire et relisez-les à chaque année. C'est la responsabilité du propriétaire de fournir les instructions à toute personne qui emprunte ou achète ce produit.
- **Ne permettez jamais** que le mirador demeure attaché à l'arbre pendant plus que deux semaines, car les conditions atmosphériques ou les animaux peuvent causer des dommages. La croissance de l'arbre peut aussi surcharger et endommager les courroies et les boucles. Inspectez toujours les miradors suspendus sans surveillance avant l'utilisation. Des facteurs tels que la croissance de l'arbre, les vandales, les conditions atmosphériques et les animaux peuvent affecter la performance d'un mirador sans surveillance.
- D'aucune façon vous ne devez modifier, arranger/réparer, changer, plier, couper, souder, percer ou chauffer le mirador. Tout manquement à suivre ces instructions va annuler la garantie et peut entraîner de graves blessures ou la mort.
- Remontez toujours un arc, un sac à dos, une arme à feu ou d'autre équipement seulement après être bien attaché au mirador, et une arme à feu doit être déchargée, la chambre ouverte et la bouche dirigée vers le sol avant sa remontée.

Installation

2 Rendre le Produit Silencieux

Il est préférable d'effectuer cette étape avant d'aller chasser dans les bois.

Durant la fabrication de ce produit, de la peinture peut s'infiltrer entre le grillage étendu et le châssis du tablier. Ceci peut être une source de bruit.

Déposez le tablier sur un plancher ferme et marchez en vous tenant debout sur celui-ci.

Afin d'éliminer les sons initiaux de tassement ou de craquement, déballez le mirador ascensionnel. Soyez attentif sur la façon qu'il est assemblé.

Remballez le mirador et l'assemblage du siège afin qu'ils soient prêts pour le sac à dos (voir l'étape 12 pour plus d'information sur l'emballage).

3 Sélection d'un Arbre

Choisissez un arbre sain et droit qui est plus gros que 20cm (8") de diamètre et plus petit que 56cm (22") de diamètre à la hauteur où vous chassez.

Toute sélection inadéquate d'arbre peut entraîner des chutes.

Ne vous fiez jamais à une branche de l'arbre comme support.

Suivez ces instructions pour choisir un arbre adéquat.

Tout manquement à suivre ces instructions peut causer de graves blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT



- Inspectez toujours l'arbre de tous les côtés avant d'installer ce produit.
- **N'utilisez pas** ce produit sur des arbres plus gros que 56cm (22") ou plus petits que 20cm (8") à la hauteur où vous chassez.
- **N'utilisez pas** ce produit sur des arbres qui contiennent des clous, des vis ou d'autres objets affilés qui peuvent couper la toile ou les câbles des produits Gorilla.

- **Ne pas utiliser** ce produit sur des arbres qui penchent ou qui ont une forme irrégulière ne permettant pas qu'un mirador soit de niveau.
- **N'installez** ou **n'utilisez jamais** un mirador ascensionnel sur un arbre mort, penché, croche, malade ou dont l'écorce est lâche, ou sur des poteaux utilitaires, des poteaux de téléphone, des colonnes structurales ou sur toutes autres structures construites par l'homme car le mirador peut glisser.


- **Ne choisissez pas** un arbre qui possède une verdure ou des branches en dessous de votre hauteur désirée d'ascension.
- **N'attachez jamais** le mirador ascensionnel sur des branches. Attachez toujours le mirador ascensionnel au tronc principal de l'arbre.
- **N'utilisez jamais** ce mirador ascensionnel sur des arbres ayant une écorce glacée, humide, glissante, lâche ou qui pèle.
- **Ne chassez jamais** sur des miradors ascensionnels à des hauteurs où vous n'êtes pas vraiment confortable. Selon l'arbre et les conditions de chasse, choisissez la hauteur minimale permettant de chasser de façon sécuritaire et efficace.

4 Fixation de la Plate-forme sur L'arbre

4.1 Déballage


À la base de l'arbre, enlevez la corde élastique qui retient ensemble la section du tablier et la section du siège comme montré dans la FIGURE 1.

FIGURE 1



Dépliez les bras pivotants sur la section du siège du mirador ascensionnel comme montré dans la FIGURE 2.

FIGURE 2



Séparez la section du tablier de la section du siège de façon que la section du tablier soit en dessous de la section du siège comme montré dans la FIGURE 3 et que le cordon soit directement en ligne (pas enroulé autour d'une ou l'autre section) entre les deux sections comme montré dans la FIGURE 4.

FIGURE 3





FIGURE 4




La section du tablier et la section du siège sont raccordées avec un cordon.

N'enlevez pas ce cordon car il est utilisé pour garder la section du tablier attachée à la section du siège dans le cas où la section du tablier se détache de vos pieds lorsque vous grimpez ou descendez dans l'arbre.


Détachez les deux goupilles à pression des anneaux en D des deux bras d'ajustement comme montré dans la FIGURE 5.

FIGURE 5




Enlevez une extrémité de l'assemblage du câble de l'arbre du bras d'ajustement du côté gauche ou du côté droit comme montré dans la FIGURE 6 (utilisez le côté qui est le plus confortable).

FIGURE 6



Sur l'autre bras d'ajustement, alignez le trou dans l'extrémité à carré orange avec le trou du milieu comme montré dans la FIGURE 7.

FIGURE 7



Insérez la goupille à pression de l'anneau en D à travers le trou dans le haut du bras d'ajustement et à travers l'extrémité à carré orange comme montré dans les FIGURES 8 et 9. La partie ressort de la goupille doit être dirigée vers l'extérieur du mirador ascensionnel comme montré dans la FIGURE 10.

FIGURE 8





FIGURE 9



Fermez la goupille à pression de l'anneau en D de façon que la partie ressort de la goupille soit bloquée dans la rainure sur la goupille comme montré dans la FIGURE 11.

FIGURE 10





FIGURE 11



4.2 Position

Placez la partie dentée de la section du tablier du grimpeur contre l'arbre de façon que la section du tablier soit à environ 30 à 60 centimètres au-dessus du sol (hauteur du genou) de façon que vous puissiez facilement grimper sur le tablier à partir du sol.

4.3 Attachez le câble

Enroulez l'extrémité à carré orange du câble de l'arbre détaché autour de l'arbre.

Glissez l'extrémité à carré orange du câble de l'arbre dans le bras d'ajustement avec le trou dirigé vers le haut comme montré dans la FIGURE 12.

Positionnez le tablier comme montré dans la FIGURE 13 de façon que l'avant du tablier soit légèrement plus élevé que les dents en contact avec l'arbre.

FIGURE 12





FIGURE 13



Si vous ne pouvez pas obtenir l'angle dans la FIGURE 13, retournez à l'étape 4.1 et ajustez la goupille sur le premier bras d'ajustement pour augmenter ou diminuer la longueur du câble de l'arbre pour la grosseur de l'arbre.

Alignez le trou dans l'extrémité à carré orange avec le trou dans le bras d'ajustement et insérez la goupille à pression de l'anneau en D à travers le trou dans le haut du bras d'ajustement et à travers l'extrémité à carré orange comme montré dans les FIGURES 14 et 15. La partie ressort de la goupille doit être dirigée vers l'extérieur du mirador ascensionnel comme montré dans la FIGURE 16.

FIGURE 14




FIGURE 15






FIGURE 16



Fermez la goupille à pression de l'anneau en D de façon que la partie ressort de la goupille soit bloquée dans la rainure sur la goupille comme montré dans la FIGURE 17.

FIGURE 17



Vérifiez que les deux goupilles à pression des anneaux en D soient correctement installées et dans la rainure de façon sécuritaire.

⚠ AVERTISSEMENT

Les goupilles à pression des anneaux en D DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES À TRAVERS LE HAUT DU BRAS D'AJUSTEMENT.


Les goupilles à pression des anneaux en D DOIVENT ÊTRE BLOQUÉES dans la rainure de la goupille.

Tout manquement à suivre ces instructions peut occasionner que la goupille se déloge et entraîne de graves blessures ou la mort.

5 Fixation de la Section du Siège

Placez la section du siège du grimpeur à environ 30 – 45 centimètres au-dessus de la section du tablier du grimpeur comme montré dans la FIGURE 18.


FIGURE 18



La section du siège s'installe de la même manière que la section du tablier. Répétez les étapes 4.1 jusqu'à 4.4 pour la façon d'attacher la section du siège du grimpeur sur l'arbre.

Lorsque vous avez complété les étapes 4.1 - 4.4, le mirador ascensionnel devrait ressembler à la FIGURE 19.

FIGURE 19



5) Fixation de la section du siège rembourré

Placez le siège rembourré à l'intérieur de la section supérieure du grimpeur avec la toile de soutien dirigée vers le sol. Attachez une section de la toile sur la rampe de soutien sur la section supérieure du grimpeur en faisant premièrement une boucle par-dessus la rampe et en enfilant la toile de nouveau à travers la boucle comme montré dans la FIGURE 20, la FIGURE 21 et la FIGURE 22. Ajustez la boucle coulissante pour une hauteur appropriée du siège rembourré en tirant la toile de façon serrée comme montré dans la FIGURE 23. Répétez pour les sections restantes de la toile.

FIGURE 20




FIGURE 21




FIGURE 22





FIGURE 23



6) Ajustement de l'angle de la plate-forme

Pour chasser sécuritairement, le tablier et la section du siège doivent être de niveau à votre hauteur de chasse. Comme la plupart des arbres deviennent étroits lorsque vous grimpez, l'avant de la section du tablier doit être légèrement incliné vers le haut au sol comme montré dans la FIGURE 13. Un angle montant trop petit au niveau du sol peut résulter en un angle du tablier dangereusement incliné vers le bas à la hauteur de chasse.

⚠ AVERTISSEMENT

L'angle initial du tablier/ grimpeur au niveau du sol doit prévoir la diminution du diamètre de l'arbre lors de l'ascension en s'inclinant légèrement vers le haut.

Ne grimpez ou ne chassez jamais avec l'avant d'un mirador ascensionnel possédant un angle vers le bas.

Si cela se produit, retournez au sol et serrez le câble de l'arbre sur le grimpeur pour augmenter l'angle vers le haut du mirador ascensionnel.

N'AJUSTEZ JAMAIS L'ANGLE DU MIRADOR ASCENSIONNEL ET N'ENLEVEZ JAMAIS LES GOUPILLES À PRESSION AVEC ANNEAU EN D LORSQUE VOUS ÊTES DANS LE MIRADOR ASCENSIONNEL ! TOUS LES AJUSTEMENTS DE NIVEAU DU TABLIER/DU GRIMPEUR DOIVENT ÊTRE FAITS AU NIVEAU DU SOL.

Tout manquement à suivre ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la mort.

Si l'angle de votre mirador et de votre section de siège est légèrement incliné vers le haut comme montré dans la FIGURE 13, passez à l'étape 7. Sinon, l'angle doit être ajusté comme suit.

To increase the angle, tighten the tree cable by removing the D-ring snap pin, tightening the cable, and re-secure the D-ring snap pin as described in Step 4. This adjustment may be made on either adjustment arm.

To decrease the angle, loosen the tree cable and re-secure the D-ring snap pin.

L'obtention le bon angle par rapport au sol dépend de l'arbre que vous sélectionnez et de combien le diamètre (grosueur) de l'arbre change entre le sol et votre hauteur désirée de chasse. Le facteur clé est que le tablier doit être de niveau à votre hauteur de chasse. Avec de l'expérience, vous allez apprendre quel angle est requis par rapport au sol pour obtenir un tablier de niveau à votre hauteur désirée de chasse.

Utilisation

7 Utilisation du baudrier complet de sécurité de la plate-forme d'arbre ascensionnelle

Lorsque le mirador ascensionnel est attaché au niveau du sol, utilisez le baudrier complet de sécurité du mirador ascensionnel selon les instructions du fabricant.

Risque de chute.

VOUS DEVEZ utiliser et porter un BAUDRIER COMPLET DE SÉCURITÉ de style pour mirador ascensionnel (dispositif d'arrêt de chute) en tout temps après avoir quitté le sol. Il doit rencontrer les standards TMA et être conçu pour utilisation avec les miradors ascensionnels.

DEMEUREZ TOUJOURS ATTACHÉ À L'ARBRE À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS QUITTEZ LE SOL JUSQU'AU MOMENT OÙ VOUS REVENEZ AU SOL.

INSPECTEZ toutes les pièces pour l'usure et les dommages avant chaque utilisation. N'utilisez pas un baudrier endommagé ou dont la date est périmée.

Tout manquement à suivre ces instructions peut occasionner de graves blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT

Référez-vous au manuel du baudrier complet de sécurité pour mirador ascensionnel fourni avec ce mirador ascensionnel pour une installation, une utilisation et un entretien adéquats.



- Gorilla recommande fortement d'utiliser le baudrier complet de sécurité de mirador ascensionnel fourni avec ce mirador ascensionnel.
- Le reste des instructions dans ce manuel assume que vous utilisez le baudrier complet de sécurité de mirador ascensionnel fourni avec ce mirador ascensionnel.
- Si vous décidez d'utiliser un autre baudrier de sécurité, assurez-vous de suivre les instructions du fabricant et que le baudrier puisse être utilisé avec les miradors ascensionnels.

Le baudrier complet de sécurité du mirador ascensionnel doit être porté en conformité avec les instructions du fabricant.

Afin d'acheter un baudrier complet de sécurité de mirador ascensionnel supplémentaire ou pour obtenir plus d'information concernant les baudriers complets de sécurité, veuillez communiquer avec votre fournisseur Gorilla le plus près ou téléphonez chez Gorilla au 1-877-685-7817.

8 Vérifiez à Nouveau



- Assurez-vous que votre mirador ascensionnel est libre de toute humidité, boue, glace, neige ou de toutes autres choses qui pourraient vous faire glisser durant l'utilisation.
- Des bottes antidérapantes de qualité sont importantes pour votre sécurité. Soyez tout spécialement prudent que les lacets de vos bottes ne s'accrochent au mirador ascensionnel (glissez les lacets dans les bottes avant de grimper).
- Avant de monter sur le tablier, revérifiez toujours à nouveau pour vous assurer que toutes les goupilles à pression avec anneau en "D" soient attachées sur le dessus du bras d'ajustement et bloquées en place avec la portion ressort de la goupille solidement dans la rainure de la goupille.

⚠ AVERTISSEMENT

Un anneau en D non bloqué peut occasionner une chute.

La goupille à pression avec anneau en D doit être installée à travers le haut du bras d'ajustement. La goupille à pression avec anneau en D DOIT être solidement engagée.

Vérifiez toujours avant chaque utilisation.

Tout manquement à suivre ces instructions peut occasionner de graves blessures ou la mort.

- Assurez-vous que la goupille à pression avec anneau en D soit engagée dans l'extrémité à carré orange du câble de l'arbre. Appliquez une pression vers le bas sur l'avant de la section du tablier ainsi que sur la section du siège du grimpeur avant de grimper. Si la goupille à pression avec anneau en D n'est pas engagée, la section va glisser.
- Vérifiez à nouveau votre baudrier complet de style mirador ascensionnel pour vous assurer qu'il soit correctement attaché sur vous et sur l'arbre. Demeurez toujours attaché à l'arbre. Ne détachez jamais votre baudrier complet de style mirador ascensionnel.

⑨ Essai

Pratiquez-vous à installer, grimper, descendre et à enlever et à utiliser ce produit avec votre baudrier complet de sécurité pour mirador ascensionnel au niveau du sol en premier pour vous familiariser avec la conception et le fonctionnement du mirador ascensionnel.

Vous devriez vérifier le fonctionnement de votre mirador ascensionnel au niveau du sol avant la chasse. L'essai au niveau du sol doit se faire à la première utilisation de chaque saison et après une longue période d'entreposage.

Pratiquez-vous à grimper et à descendre à quelques pieds seulement au-dessus du sol avant d'essayer de grimper à des hauteurs plus importantes.

Pratiquez-vous à installer, grimper, descendre et à enlever et à utiliser ce produit dans des conditions de faible éclairage car ces conditions peuvent exister lorsque vous chassez.

⑩ Ascension (grimper) Dans L'arbre

⑩① La Sécurité en Premier



- Ne transportez pas votre arc et/ou vos flèches et vos pointes de chasse, votre fusil chargé, tout objet coupant exposé tel qu'un couteau de chasse, ou tout autre matériel ou équipement lorsque vous montez/descendez dans un arbre ou que vous entrez ou sortez d'un mirador ascensionnel.
- Gardez vos deux mains libres pour grimper et entrez sur un mirador de façon sécuritaire.
- Utilisez un monte-charge ou une corde de remontée pour monter un arc, un sac à dos, une arme à feu ou tout autre équipement seulement après que vous soyez bien attaché dans le mirador, et une arme à feu doit être déchargée, la chambre ouverte et la bouche dirigée vers le sol avant sa remontée.

- **Ne jamais** sauter ou rebondir sur le mirador ascensionnel pour l'asseoir sur l'arbre.
- **Ne pas** monter dans un mirador ascensionnel ou utiliser celui-ci avec une autre personne. Ce produit est conçu et destiné pour seulement une personne.
- **Ne pas** monter sur la section du siège du mirador ascensionnel.
- **Ne pas** sauter, rebondir, sautiller ou vous bercer de l'avant vers l'arrière sur le mirador ascensionnel, ou vous pencher en dehors ou contre le mirador ascensionnel. Cherchez toujours à demeurer au centre du tablier.

⑩② Entrée dans la Plate-forme D'arbre Ascensionnelle

Lorsque le siège est attaché, élevez la section du siège d'environ 1,2 mètres au-dessus du tablier de façon que vous puissiez grimper sécuritairement sur le tablier. Baissez-vous sous la section supérieure du siège et montez sur la section du tablier du grimpeur comme montré dans la FIGURE 24.


FIGURE 24



10.3 Ajustez la hauteur du siège

Ajustez la hauteur de la section supérieure du siège de façon qu'elle soit à 0,6 – 0,9 mètres au-dessus du tablier comme montré dans la FIGURE 25.

FIGURE 25



Glissez le siège près de l'arbre.

10.4 Attachez le baudrier complet

Attachez le baudrier complet de mirador ascensionnel sur l'arbre en suivant les instructions du fabricant du baudrier pour attacher la courroie du mirador ascensionnel comme montré dans les FIGURES 26 et 27.

FIGURE 26





FIGURE 27



Ajustez la hauteur de la courroie du mirador ascensionnel sur l'arbre selon les instructions du fabricant du baudrier.

Tenez-vous debout et notez bien la hauteur de la courroie en rapport à votre corps (hauteur de la poitrine, hauteur de l'épaule, etc). Lorsque vous grimpez, vous allez devoir déplacer la courroie plus haut sur l'arbre et cela va faciliter le processus. Conservez toujours le cordon le moins lâche que possible tout en vous permettant de grimper.




Pendant que vous grimpez/descendez, les ajustements pour attacher le raccord sur l'arbre (cordon/courroie d'arbre) devraient être fréquents et coordonnés avec les déplacements du mirador pour conserver le cordon le moins lâche que possible tout en vous permettant de grimper/descendre.

10.5 Attachez vos Pieds sur la Plate-forme


En faisant face à l'arbre, tirez le cordon de la courroie du pied vers le haut et glissez vos pieds dans les courroies bouclées des pieds comme montré dans la FIGURE 28. Note : Vous pourrez avoir à desserrer la toile bouclée de la courroie du pied en ajustant la toile à travers la boucle en acier près de la courroie du pied gauche.

FIGURE 28




Lorsque les deux pieds sont dans les courroies bouclées des pieds, serrez les courroies en tirant la toile à travers la boucle en acier comme montré dans la FIGURE 29.

FIGURE 29



La toile de la courroie du pied doit être enroulée serrée autour de la partie supérieure de votre botte comme montré dans la FIGURE 30. Si la toile de la courroie du pied est lâche, répétez cette étape.


FIGURE 30





10.6 Attachez l'élastique de la courroie sur vos chevilles

Enroulez la courroie élastique jointe autour de l'arrière de vos chevilles comme montré dans la FIGURE 31.

FIGURE 31




Accrochez le crochet caoutchouté sur la toile de la courroie du pied sur le côté gauche de la courroie du pied gauche comme montré dans les FIGURES 32 et 33. Cet élastique est utilisé pour garder vos pieds dans les courroies de pieds.



10.7 Commencez à Grimper


Avec le baudrier de sécurité du mirador ascensionnel correctement ajusté, assoyez-vous sur la barre d'ascension sur la section supérieure du siège comme montré dans la FIGURE 34.

FIGURE 34




Assoyez-vous sur la barre d'ascension et avec vos pieds, penchez la section du tablier vers l'avant comme montré dans la FIGURE 35 et soulevez la section du tablier en soulevant vos pieds d'environ 20 – 30 centimètres.

FIGURE 35



Mettez la section du tablier de niveau en tournant vos chevilles de façon que les dents du tablier s'enfoncent dans l'arbre comme montré dans la FIGURE 36. Ne sautez ou ne rebondissez jamais sur le mirador pour l'asseoir sur l'arbre.

FIGURE 36




Levez-vous debout sur le tablier.

10.8 Ajustez la Courroie du Baudrier et Soulevez la Section Supérieure du Siège


Soulevez vers le haut de l'arbre la courroie du mirador ascensionnel selon les instructions du fabricant de baudrier comme montré dans la figure 37. La courroie doit être positionnée à la hauteur debout que vous avez notée dans l'étape 10.4 de façon qu'elle soit correctement positionnée lorsque vous êtes assis. Conservez toujours le cordon le moins lâche que possible tout en vous permettant de grimper.

FIGURE 37




Soulevez la section supérieure du siège comme montré dans la FIGURE 38 jusqu'à ce que la section supérieure du siège se trouve juste en dessous de la hauteur de votre ceinture.

FIGURE 38



Assoyez-vous sur la barre d'ascension de la section supérieure du siège comme montré dans la FIGURE 39 de façon que vous puissiez encore soulever la section du tablier avec vos jambes comme dans l'étape 10.7.

FIGURE 39



10.9 Grimpez à la Hauteur Désirée

Continuez de répéter les étapes 10.7 et 10.8 afin de grimper lentement dans l'arbre, en vous déplaçant d'environ 30cm (12") à la fois, jusqu'à ce que la section du tablier soit de niveau ou qu'elle atteigne votre hauteur désirée de chasse. (environ 4,6m (15') pour la plupart des chasses).



Si la plate-forme est de niveau en dessous de votre hauteur désirée de chasse, descendez de l'arbre jusqu'au niveau du sol, sortez du mirador et augmentez l'angle du mirador et de la section du siège au niveau du sol comme décrit dans l'étape 4.4.

AVERTISSEMENT

Risque de chute.

Ne grimpez jamais ou ne chassez jamais dans un mirador ascensionnel avec l'avant du tablier penché/incliné vers le bas et/ou éloigné de l'arbre.

Si cela survient, descendez de l'arbre et, tout en étant debout sur le sol, serrez les câbles de l'arbre sur le grimpeur afin d'augmenter l'angle vers le haut du mirador ascensionnel.

N'AJUSTEZ JAMAIS L'ANGLE DU MIRADOR ASCENSIONNEL ET N'ENLEVEZ JAMAIS LA GOUPILLE À PRESSION AVEC ANNEAU EN D LORSQUE VOUS ÊTES DANS LE MIRADOR !

Tous les ajustements doivent être faits au niveau du sol.

Tout manquement à suivre ces instructions peut occasionner de graves blessures ou la mort.

10.10 Fixez la Plate-forme à la Hauteur de Chasse

Lorsque vous atteignez votre hauteur désirée de chasse avec la section du tablier, localisez les courroies de retenue des sections du tablier sur les deux bras pivotants d'ajustement comme montré dans les FIGURES 40 et 41.

FIGURE 40





FIGURE 41



Pendant que vous êtes de face à l'arbre, enroulez les courroies de retenue du grimpeur autour de l'avant de l'arbre et accrochez-les ensemble en utilisant le crochet en J et la boucle à came comme montré dans les FIGURES 42 et 43.

FIGURE 42






FIGURE 43




Serrez les courroies de façon qu'elles soient tendues sur l'avant de l'arbre en tirant l'extrémité libre de la courroie à travers la boucle à came comme montré dans la FIGURE 44.

FIGURE 44



Pour desserrer la courroie, appuyez sur le levier de la boucle à came comme montré dans la FIGURE 45.

FIGURE 45



1011 **Décrochez vos Pieds**

Décrochez la courroie élastique de pied qui va autour de l'arrière de vos chevilles comme montré dans la FIGURE 46 et accrochez-la sur l'arrière du bras pivotant d'ajustement comme montré dans la FIGURE 47 de façon qu'elle soit hors d'atteinte.

FIGURE 46






FIGURE 47



Sortez vos pieds des courroies de pieds comme montré dans la FIGURE 48.

FIGURE 48



1012 **Fixez le siège**

Ajustez la hauteur de la section du siège du grimpeur afin qu'elle procure une hauteur de siège confortable (environ la hauteur des genoux).




Asseyez-vous sur la barre arrière rembourrée de façon que les dents mordent dans l'arbre. Ne sautez ou ne rebondissez jamais sur la barre rembourrée pour enfoncer les dents dans l'arbre.

Localisez les courroies de retenue du grimpeur sur les bras pivotants d'ajustement sur la section du siège et enroulez les courroies de retenue du grimpeur autour de l'avant de l'arbre et accrochez-les sur le bras d'ajustement pivotant en utilisant le crochet en J et la boucle à came en suivant l'étape 10.10.

Serrez la courroie sur l'avant de l'arbre en tirant l'extrémité libre de la courroie à travers la boucle à came comme montré dans la FIGURE 49.

FIGURE 49




Note : Pour desserrer la courroie, appuyez sur le levier de la boucle à came comme montré dans la FIGURE 45.

1013 **Attachez le Baudrier Complet sur L'arbre pour Chasser**

Lorsque la section du siège est bien attachée, levez-vous debout sur le tablier et soulevez la courroie de l'arbre vers le haut de façon qu'elle soit à la hauteur recommandée par le fabricant de baudrier comme montré dans la FIGURE 50. Attachez la courroie d'arbre selon les instructions du fabricant.

FIGURE 50



NOTE IMPORTANTE : Lorsqu'il est correctement attaché, votre baudrier complet de mirador ascensionnel devrait avoir la courroie du cordon sous tension quand vous êtes assis.

1014 **Derniers Ajustements**

Tournez-vous à l'opposé de l'arbre et assoyez-vous dans le siège.

Ajustez la hauteur du cordon du baudrier comme nécessaire pour vous assurer que le cordon du baudrier n'est pas desserré comme montré dans la FIGURE 51. S'il est desserré, élevez la courroie de l'arbre plus haut de façon que le cordon soit serré lorsque vous êtes assis. Vous êtes maintenant prêt à remonter votre équipement de chasse et à chasser de façon sécuritaire.

FIGURE 51



11 **Descente (Descendre) de L'arbre**

Pour descendre (descente) de l'arbre, inversez les instructions pour l'ascension dans l'arbre de l'étape 10.

12 Démontage et Mise en Sac

121 Démontage de l'arbre

Lorsque vous atteignez le sol, quittez la section du tablier vers le sol.

Tenez-vous debout près du mirador ascensionnel et mettez les courroies de retenue à l'intérieur des bandes élastiques pour les retenir en place.

Détachez la section supérieure du SIÈGE en enlevant une goupille à pression avec anneau en D et le câble de l'arbre de la section supérieure du siège.

Détachez la section du TABLIER en enlevant une goupille à pression avec anneau en D et le câble de l'arbre de la section du tablier.


Déposez le grimpeur sur le sol près de l'arbre.

122 Positionnez la section supérieure du siège

Placez la section supérieure du siège près de l'arbre avec les dents en position vers le haut et avec les bras pivotants d'ajustement plus près de vous.

Ouvrez les bras pivotants d'ajustement de façon qu'ils se prolongent plus loin que le châssis de la section supérieure du siège comme montré dans la FIGURE 52.

FIGURE 52




123 Positionnez la section de la plate-forme

Retirez la section du tablier du grimpeur et repliez et fermez les bras pivotants d'ajustement.

Placez la section du tablier près de la section supérieure du siège avec les bras le plus près de vous et avec les dents en position vers le haut comme montré dans la FIGURE 53.

FIGURE 53




124 Emballez les Sections

Soulevez la section du tablier de façon que les bras pivotants d'ajustement soient au-dessus des bras pivotants d'ajustement sur la section supérieure du siège.

Fermez les bras pivotants d'ajustement sur la section supérieure du siège de façon que la section du tablier soit retenue en place par les bras pivotants d'ajustement sur la section supérieure du siège comme montré dans la FIGURE 54.

FIGURE 54



125 Attachez les Sections

Enroulez la courroie élastique avec deux crochets autour des bras pivotants sur la section supérieure du siège et accrochez-les sur le mirador ascensionnel de façon que la section du tablier soit bloquée en place comme montré dans les FIGURES 55, 56, et 57.

FIGURE 55




FIGURE 56






FIGURE 57



Réinsérez les extrémités à carré orange du câble de l'arbre dans les bras pivotants d'ajustement sur la section supérieure du siège ainsi que sur la section du tablier comme montré dans la FIGURE 58 et attachez-les avec la goupille à pression avec anneau en D.

FIGURE 58



Le mirador ascensionnel est maintenant prêt à être mis dans le sac à dos.

Entretien et Entreposage

Entretien:



- Remplacez les pièces âgées, endommagées ou usées. Remplacez les câbles et les courroies à tous les trois ans par des pièces de remplacement Gorilla. Remplacez toute pièce endommagées ou usées par des pièces de remplacement Gorilla. Ne remplacez pas quelque pièce que ce soit de ce produit par du matériel ne provenant pas de Gorilla.

- Aucune réparation à la maison : Les pièces de cette plate-forme d'arbre ascensionnelle sont conçues dans un système. Remplacez le système au complet si quelque pièce que ce soit devient usée. L'utilisation de pièces substitués ou la modification du produit peut entraîner des chutes causant de graves blessures ou la mort.
- Une inspection et un entretien adéquats sont requis pour ce produit Gorilla. Ne modifiez pas ce produit Gorilla ou n'enlevez pas quelque collant ou étiquette d'avertissement de sécurité que ce soit.

Communiquez avec le fournisseur Gorilla le plus près ou appelez chez Gorilla au 1-877-685-7817 pour acheter des pièces de remplacement Gorilla.

Entreposage:

La plate-forme d'arbre ascensionnelle doit être entreposée dans un environnement propre, sec, à l'abri des rayons directs du soleil, de la poussière, de la chaleur excessive et de produits chimiques nocifs. L'exposition au soleil, à la chaleur excessive et aux éléments climatiques va affaiblir le siège en filet et les courroies après un certain temps.

Dépannage



- **N'essayez pas** d'effectuer des ajustements sur cette plate-forme d'arbre ascensionnelle lorsque vous êtes sur la plate-forme d'arbre ascensionnelle. Faites tous les ajustements au niveau du sol quand vous êtes debout près de la plate-forme d'arbre ascensionnelle.

Certains problèmes courants rencontrés lors de l'utilisation d'une plate-forme d'arbre ascensionnelle ainsi que les solutions apparaissent dans le tableau suivant.

Problème	Solution
Courroie usée, déchirée, endommagée	Remplacez avec une pièce Gorilla
Le châssis de la plate-forme est bosselé	Inspectez avec soin. Remplacez si nécessaire
Le châssis de la plate-forme est fissuré, bosselé, endommagé...	Ne pas utiliser. Remplacez par une nouvelle plate-forme d'arbre à échelle
Plate-forme laissée dans un arbre pendant plus que 2 semaines	Inspectez avec soin. Remplacez si nécessaire
La toile du siège est déchirée ou endommagée	N'utilisez pas la plate-forme d'arbre
Pièces manquantes	Ne pas utiliser. Remplacez avec une pièce Gorilla
Problème avec le baudrier complet	Communiquez avec Gorilla
Les angles de la plate-forme sont légèrement en pente à la hauteur de chasse	Arrêtez! Descendez de l'arbre en utilisant le grimpeur et ajustez l'angle de la plate-forme au niveau du sol. Voir l'étape 4
La plate-forme craque ou grince	Voir le Pas 2 sur le fait de Faire taire le produit.

Liste des Pièces

QTEÉ ARTICLE COMPOSANTS


QTEÉ	ARTICLE	DESCRIPTION
1	47002/47027-1	Section du tablier avec grillage du tablier
1	47002/47027-2	Section supérieure du siège
4	47002/47027-3	Bras pivotants d'ajustement
2	47002/47027-4	Câbles de l'arbre (Enduits de caoutchouc avec deux extrémités à carré orange)
4	47002/47027-5	Câbles courts (Attachent les bras pivotants d'ajustement aux sections du grimpeur)
2	47002/47027-6	Courroies ajustables du sac à dos
1	47002/47027-7	Siège
1	47002/47027-8	Rembourrage pour la barre frontale
1	47025	Siège rembourré avec dossier à double repli (Mossy Oak)

GOUPILLES & COURROIES DE FIXATION

4	47002/47027-A	Goupilles à pression de l'anneau en D
4	47002/47027-B	Amorce en plastique
2	47002/47027-C	Courroies courtes de retenue avec crochet en J enduit de caoutchouc
2	47002/47027-D	Courroies de retenue avec boucle à came
4	47002/47027-E	Manchon élastique pour les courroies de retenue

INSTRUCTIONS & BAUDRIER

1	47002/47027	Instructions
1	SP42001	Baudrier complet de sécurité du mirador ascensionnel & manuel d'instructions



Assistance à la Clientèle

Chez Gorilla, nous vendons des produits les plus sécuritaires et de la plus haute qualité possible. Nous sommes confiants que vous allez profiter de longues années de plaisir du rendement digne de confiance de votre nouveau produit Gorilla. Si vous avez quelque question ou préoccupations que ce soit concernant tous produits de plate-forme d'arbre Gorilla, appelez le département de service à la clientèle de Gorilla au 1-877-865-7817.

Garantie

Garantie limitée standard

GARANTIE LIMITÉE: Ce produit Gorilla est garanti contre les défauts du matériel et de la main d'oeuvre pour une année suivant sa date d'achat par son acheteur original, en autant que le produit est utilisé en conformité avec les instructions imprimées de Gorilla. Gorilla Inc. certifie que le matériel inclus (où c'est applicable) et livré est libre de toute défectuosité physique et ce pour une période d'une année à partir de la date originale de l'achat au détail. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un mauvais traitement, d'une utilisation inappropriée, de négligence de la part de l'utilisateur ou d'un accident ou d'une usure normale. L'obligation totale de Gorilla et votre DÉDOMMAGEMENT EXCLUSIF, si le produit présente des défectuosités de matériel ou de main d'oeuvre durant la période de garantie, sont la réparation ou le remplacement aux frais de Gorilla. AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRIMÉE OU TACITE, INCLUANT LES GARANTIES DE MISE EN MARCHÉ ET D'ADAPTATION POUR UN OBJECTIF PRÉCIS, NE S'APPLIQUERA POUR CE PRODUIT. Gorilla ne sera en aucun cas tenu responsable pour tous dommages accidentels ou consécutifs, que ce soit pour une violation de cette garantie ou pour toute autre raison résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi bénéficier de certains autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Procédures de réparation: Gorilla Inc. va réparer ou remplacer les produits non conformes à cette garantie limitée sans frais. Si vous découvrez qu'un produit est défectueux, communiquez avec le département de service à la clientèle de Gorilla au 1-877-685-7817. Lorsque vous obtenez l'autorisation, retournez le produit de la façon indiquée. Les réparations du produit, qui ne sont pas couvertes par la garantie ainsi que les modernisations du produit seront effectuées pour un coût préétabli.

Conditions limites: Cette garantie est nulle si le produit est endommagé par un usage inapproprié ou anormal ou par un accident; si le produit est changé ou modifié de quelques autres façons que ce soit sauf celles consenties par les instructions officielles de Gorilla Inc.; ou si toute tentative de réparation du produit est faite sans l'autorisation de Gorilla Inc. Les produits de plate-forme d'arbre Gorilla sont conçus pour la chasse seulement.

EXCEPTÉ COMME PRÉVU DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE DANS LA CARTE DE GARANTIE FOURNIE AVEC LA PLATE-FORME D'ARBRE GORILLA, LE PRODUIT DE CHASSE ET LES FEUILLES D'INSTRUCTIONS SONT LIVRÉS "TEL QUEL".

Les produits de plate-forme d'arbre Gorilla ne sont en aucun cas appropriés, et ne sont pas autorisés, pour utilisation dans toutes situations qui puissent entraîner des blessures possibles pouvant nuire à la vie et à la santé. Cette garantie n'est pas attribuable ou transmissible.

Cette carte de garantie doit être signée et rendue à Gorilla Inc pour les garanties présentées pour être dans la force.

Modèle, numéro/nom du produit:

Date de l'achat:

Lieux de l'achat:

Adresse (rue, ville, état, code Zip):

Numéro de série (localisé sur la barre de raccordement du siège près du tablier):

En signant et en retournant cette carte d'enregistrement de la garantie, l'utilisateur reconnaît, par la présente, qu'il ou qu'elle a lu et compris l'information de la garantie dans le "manuel d'instructions et de sécurité". Votre signature sur la carte d'enregistrement de la garantie reconnaît aussi que l'utilisateur a lu et compris les instructions, les avis et les avertissements de sécurité dans le "manuel d'instructions et de sécurité" et que vous et l'utilisateur reconnaissez leur importance.

Signature: _____ Date: _____